

## Распайка разъема параллельного порта для дистанционного управления

### Два Fader Start + два CUE

Контакт	Сигнал
10	Fader start A (+)
22 (GND)	Fader start A (-)
13	Fader start B (+)
25 (GND)	Fader start B (-)
12	CUE A (+)
24 (GND)	CUE A (-)
15	CUE B (+)
18 (GND)	CUE B (-)

### Четыре Fader Start

Контакт	Сигнал
10	Fader start 1 (+)
22 (GND)	Fader start 1 (-)
13	Fader start 2 (+)
25 (GND)	Fader start 2 (-)
12	Fader start 3 (+)
24 (GND)	Fader start 3 (-)
15	Fader start 4 (+)
18 (GND)	Fader start 4 (-)